

AC125-126

1 és 2 csatornás fali távirányító

Felszerelési útmutató



Paraméterek:

Hatótávolság: kb.: 25m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -10...+55°C

Tápfeszültség: A27 12V-os telep

Vivőfrekvencia: 433,92MHz

Használat: Beltéri

Felszerelés:

Ne szerelje fém felületre az árnyékoló hatások miatt!

Csavarhúzó segítségével emelje le a keretet, egyik oldalon lévő vájat segítségével pattintsa le a fedelet.

Jelölje át a két felszerelési pontokat, majd készítsen megfelelő rögzítési furatot. Rögzítse a távirányítót megfelelő csavarokkal, majd pattintsa vissza a fedelet. A távirányító felső felén legyen a visszajelző LED!

Elemcsere:

A távirányító bal és jobb oldalán lévő vájat segítségével szétpattintható.

Csavarhúzó segítségével óvatosan feszítse meg az előlapot, így az leválik.

Alatta találja a két törlő gombot, és az elemet. Csavarhúzó segítségével a "+" oldal felől emelje ki a lemerült elemet, majd egy jó elemet helyezzen az adóba. Ügyeljen a polaritásra.

A lemerült elemet a megfelelő elemgyűjtőbe helyezze.