

AC134-06

6 csatornás fali távirányító

Felszerelési útmutató



Paraméterek:

Hatótávolság: kb.: 25m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -0...+50°C

Tápfeszültség: CR2032 elem

Vivőfrekvencia: 433,92MHz

Használat: Beltéri

Felszerelés:

Ne szerelje fém felületre az árnyékoló hatások miatt!

Csomagolja ki a távirányítót, az adó részét vegye ki a keretből. A keretet "TOP" felirattal felfelé szerelje fel a falra.

Jelölje át a két felszerelési pontot, majd készítsen megfelelő rögzítési furatot. Rögzítse a keretet megfelelő csavarokkal, majd helyezze bele a távirányítót úgy, hogy felső felén legyen a visszajelző LED!

Kapcsolja be a távirányítót, egy gemkapocs segítségével nyomja meg a rejtett bekapcsoló gombot, a visszajelző LED kék felvillanással jelzi a működést.

Elemcsere:

5Ft-os segítségével óvatosan szerelje le hátlapot. Alatta találja a két törlő gombot, és az elemet. Csavarhúzó segítségével a "+" oldal felől emelje ki a lemerült elemet, majd egy jó elemet helyezzen az adóba. Ügyeljen a polaritásra.

A lemerült elemet a megfelelő elemgyűjtőbe helyezze.