

AC140-C

1,2,6 és 16 csatornás távirányító

Felszerelési útmutató



Paraméterek:

Hatótávolság: kb.: 25m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -5...+50°C

Tápfeszültség: CR2450 elem 1db

Vivőfrekvencia: 433,92MHz

Használat: Beltéri

Felszerelés:

Ne szerelje fém felületre az árnyékoló hatások miatt!

Szedje szét a csomagolást, a távirányítón csúsztassa el a hátlapot, majd helyezze a távirányítóba az elemet, ügyeljen a helyes polaritásra.

Jelölje át a két felszerelési pontot a tartóról, majd készítsen megfelelő rögzítési furatot. Használhat két oldalas ragasztót is. Rögzítse a tartót megfelelő csavarokkal, majd helyezze bele a távirányítót. A távirányító felső felén legyen a visszajelző LED! Kapcsolja be a távirányítót az elemfedél alatti gombbal.

Elemcsere:

A távirányító egész hátulja levehető, csúsztassa el, majd vegye ki a lemerült elemet. Helyezze az új elemet a foglalatba, ügyeljen a polaritásra. A lemerült elemet a megfelelő elemgyűjtőbe helyezze!

Csatornaszámok korlátozása:

Amennyiben nem használja ki a teljes csatornaszámot, a következőképpen korlátozhatja: állítsa a távirányítót a megfelelő számra majd nyomja le és tartsa nyomva a STOP, JOBBRA, BALRA gombokat egyszerre amíg a kijelző egyet nem villan. A visszaállítás: állítsa a CC feliratra, majd ismételve meg a fentieket.