

# **AC140-C**

## **1,2,6 és 16 csatornás távirányító**

### **Felszerelési útmutató**



#### **Paraméterek:**

Hatótávolság: ..... kb.: 25m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -5...+50°C

Tápfeszültség: ..... CR2450 elem 1db

Vivőfrekvencia: ..... 433,92MHz

Használat: ..... Beltéri

#### **Felszerelés:**

##### **Ne szerelje fém felületre az árnyékoló hatások miatt!**

Szedje szét a csomagolást, a távirányítón csúsztassa el a hátlapot, majd helyezze a távirányítóba az elemet, ügyeljen a helyes polarításra.

Jelölje át a két felszerelési pontot a tartóról, majd készítsen megfelelő rögzítési furatot. Használhat két oldalas ragasztót is. Rögzítse a tartót megfelelő csavarokkal, majd helyezze bele a távirányítót. A távirányító felső felén legyen a visszajelző LED!

#### **Elemcsere:**

A távirányító egész hátulja levehető, csúsztassa el, majd vegye ki a lemerült elemet. Helyezze az új elemet a foglalatba, ügyeljen a polarításra.

A lemerült elemet a megfelelő elemgyűjtőbe helyezze!