

KIT-CON-433

kártyaolvasós RF kódzár szett



Technikai paraméterek:

Tápfeszültség:3X AAA elem
Áramfelvétel:<50mA
RF hatótávolság:maximum 40 méter
Tárolt felhasználók: ...500
Olvasási távolság:1-5cm
Kártyatípus:125KHz EM

Tömeg:285g
Működési hőm.:-40...+60°C
Páratartalom:0-86%
Gyári mesterkód.....123456
Gyári kontaktus idő....3 mp
VédettségIP66

Hang és fény visszajelzések:

1 rövid sípszó, vörös LED . Belépés programozási módba
1 rövid sípszó, zöld LED ... Érvényes kód, kártya vagy programozási művelet
3 rövid sípszó Érvénytelen kód, kártya vagy helytelen programozás
Zöld LED 1 mp-ig Kilépés programozási módból
Narancs LED Elem(ek) töltöttségi szintje nem megfelelő
(elemcsere)

Programozás:

Működési módok:

Csak PIN:

* mesterkód # 3 0 # *

Kártya + PIN:

* mesterkód # 3 1 # *

Kártya vagy PIN:

* mesterkód # 3 2 # *

Alap mesterkód: 123456

Mesterkód megváltoztatása:

* régi mesterkód # 0 új mesterkód # új mesterkód megerősítése #*

Tanítási módok:

Kártya hozzáadása egyszerűen:

* mesterkód # 1 <kártyaolvasás> <következő kártya>...<>...<utolsó kártya>*

A felhasználók sorszáma 1-el automatikusan növekszik minden kártyatanításkor.

Kártya hozzáadása egy meghatározott felhasználóhoz:

* mesterkód # 1 <felhasználói azonosító (0-499)> # <kártyaolvasás> # *

PIN kód létrehozása egy meghatározott felhasználóhoz:

* mesterkód # 1 <felhasználói azonosító (0-499)> # <PIN megadása (4-6 számjegy)> # <PIN megadása még egyszer> # *

Figyelem! a 100 alatti számok esetében nem kell meglennie a három karakternek, így 0-val ne kezdje a felhasználói sorszámot! Pl. ha 19-ik felhasználó kártyáját viszi fel, akkor csak 19-et üssön be, ne 019-et!

Működtetés kártya esetén:

<kártyaolvasás>

Működtetés PIN esetén:

<PIN megadása> #

Törlési módok:

Kártya törlése: * mesterkód # 2 <kártyaolvasás> # *

PIN törlése: * mesterkód # 2 <felhasználó sorszáma> # *

Összes felhasználó törlése:

* mesterkód # 2 <mesterkód> # *



Módosítások:

Felhasználói PIN módosítása kártyával (csak kártya+PIN módban működik):

* <kártyaolvasás> <Régi PIN> # <Új PIN> # <Új PIN megismétlése> #

Felhasználói PIN módosítása kártya nélkül:

* <felhasználó sorszáma> # <Régi PIN> # <Új PIN> # <Új PIN megismétlése> #

Biztonsági funkció:

A kódzár 10 sikertelen kártyaolvasás, vagy érvénytelen kód megadása után letilt. Tiltás feloldása: érvényes kód megadása, vagy érvényes kártya leolvasása.

Biztonsági funkció gyári alapbeállítása: Kikapcsolva

Funkció bekapcsolása: * mesterkód # 6 1 # *

Funkció kikapcsolása: * mesterkód # 6 0 # *

Hangvisszajelzés:

Gyári alapbeállítás: bekapcsolva

Hangok kikapcsolása: * mesterkód # 7 0 # *

Hangok visszakapcsolása: * mesterkód # 7 1 *

Kódzár tanítása RX- MULTI vevőhöz

FONTOS! A kódzárnak nincs vezetékes kimenete, kizárólag RF vevőegységgel együtt használható. A szett tartozéka 1 db RX MULTI két csatornás univerzális vevő.

Tanítás lépései:

1. A kódzáron állítson be egy felhasználót,
2. Az RX MULTI vevőn az 5-ös DIP-et tegye ON állásba, a többit OFF állásba, majd kösse be. A kódzár a vevő közelében legyen.
3. Nyomja meg a tanítás gombot az RX MULTI tetszőleges csatornáján, és 3-4 másodpercen belül érintsen egy érvényes kártyát a kódzárhoz, vagy adjon meg egy érvényes PIN-t. Az RX MULTI villogással jelzi, hogy 'megtanulta' a kódzárát.

Az RX MULTI a kódzárát távadóként kezeli, ezért azt nem szükséges külön csatornára tanítani.

