



A telepítés menete:

1, csavarja ki a kódzár alján lévő csavart.

2, helyezzen 3db AAA méretű tartós jó minőségű ceruzaelemet, ügyeljen a helyes polaritásra (rugók a negatív pólusok), a kezelő egyet sípol.

3, tesztelje le, érjen az ujjlenyomat olvasóhoz, három rövid jelzéssel nyugtázza.

4, tanítsa fel saját ujját, mert a használni kívánt rádióvevőhöz is fel kell tanítani a kódzárát, a telepítés végén pedig törölje az ujjlenyomatot.

5, *123456# 1 <3x ugyanaz az ujj> #

6, Tanítsa fel a rádióvevőnek a kódzárát. Léptesse a rádióvevőt tanulásba, majd tegye az ujját a kódzár egyet csippan a visszajelzés zöld, ekkor adja le majd a kódot.

7, Az RX MULTI vevőn az 5-ös DIP-et tegye ON állásba, a többi OFF állásba, majd kösse be. A kódzár a vevő közelében legyen.

Nyomja meg a tanítás gombot az RX MULTI tetszőleges csatornáján, és olvassa le ujjlenyomatát a kódzáron. Az RX MULTI villogással jelzi, hogy 'megtanulta' a kódzárát. Az RX MULTI a kódzárát távadóként kezeli.

8, Tesztelje azon a helyen ahová majd fel fogja szerelni, többször is próbálkozzon. Ha minden érintésre hibamentesen veszi a vevő a jelet, csak akkor csavarozza fel.

9, törölje a saját ujját és formázza a kódzárát: *123456# 2 123456#

Hang és fény visszajelzések:

1 rövid sípszó, vörös villogó LED	Belépés programozási módba
1 rövid sípszó, zöld LED.....	Érvényes kód, kártya vagy programozási művelet
3 rövid sípszó, piros LED	Érvénytelen kód, kártya vagy helytelen programozás
Zöld LED 1 mp-ig	Kilépés programozási módból
Narancs LED	Elem(ek) töltöttségi szintje nem megfelelő (elemcsere)

A kódzár beállítása

Belépés programozás módba:

* <123456> #

Mesterkód megváltoztatása:

Figyelem! Ne felejtse el az új mesterkódot, mert kinullázni a kódzárát nem lehet!

* <123456> # 0 <új kód 6 karakter> # <új kód még egyszer> #

Ujjlenyomat hozzáadása automatikus sorszámozással: A sorszámozás 0-98-ig terjed:

* <123456> # 1 <ujjlenyomat háromszor ugyanarról az ujjról> #*



Ujjlenyomat hozzáadása adott sorszámmal: A sorszámozás 0-98-ig terjed:

* <123456> # 1 <sorszám 2 karakter> <ujjlenyomat háromszor ugyanarról az ujjról> #*

Kód hozzáadása automatikus sorszámozással:

* <123456> # 1 <PIN kód 4 karakter> #*

Kód hozzáadása adott sorszámmal: 100-899

* <123456> # 1 < 3 karakter sorszám> # <PIN kód 4 karakter> #*

Kártya hozzáadása automatikus sorszámozással:

* <123456> # 1 <kártya lehúzás> #*

Kártya hozzáadása adott sorszámmal: 100-899

* <123456> # 1 < 3 karakter sorszám> # <kártya lehúzás> #*

Vendégkód hozzáadása:

A vendégkódnak lejárata van, maximum 10-szer lehet használni, de ezt be lehet állítani: Ügyeljünk a felhasználói sorszámmra! A sorszám 990-999-ig terjed, tehát 10db vendégkódot tudunk megadni. A vendégkártyára is ugyanez vonatkozik: A használatok száma 0 esetén 10-et jelent.

PIN vendégkód:

* <123456> # 1 < 3 karakter sorszám (990-999)> # < 1 karakter használatok száma (0-9)> # <4 karakter PIN vendégkód> #*

Vendégkártya:

* <123456> # 1 < 3 karakter sorszám (990-999)> # < 1 karakter használatok száma (0-9)> # <kártyaolvasás> #*

Mesterkártya vagy mester ujjlenyomat készítése:

Ezzel a kártyával vagy ujjlenyomattal könnyedén lehet törölni vagy tanítani a felhasználókat.

* <123456> # 4 < ujjlenyomat 3-szor ugyanarról az ujjról > <kártyaolvasás> #*

Figyelem, itt a két művelet között nincs kettős kereszt!

Tanítás mester kártyával vagy mester ujjlenyomattal:

Mester használat: (mesterkártya használata előtt is kell a kettős kereszt)

<Mester ujjlenyomat vagy kártya> <felhasználói ujjlenyomat 3-szor> <mester ujjlenyomat ismét vagy kártya ismét>

Törlés mester kártyával vagy mester ujjlenyomattal:

Mester használat: (mesterkártya használata előtt is kell a kettős kereszt)

<Mester ujjlenyomat vagy kártya **kétszer** egymás után 5 mp-en belül> <felhasználói ujjlenyomat, kártya vagy PIN kód> <mester ujjlenyomat ismét vagy mesterkártya ismét> *

Törlések:

Egy ujjlenyomat, kártya vagy kód törlése:

* <123456> # 2 <ujjlenyomat , PIN kód vagy kártya lehúzás> #*

Felhasználó törlése

* <123456> # 2 <3 jegyű felhasználói sorszám> #*



Összes felhasználó törlése:

* <123456> # 2 <123456> #

Kombinációs használat, működési mód beállítás:

* <123456> # 3 0 # Csak ujjlenyomat
* <123456> # 3 1 # Csak kártya
* <123456> # 3 2 # Csak PIN kód
* <123456> # 3 3 # (gyári) VAGY ujj, VAGY kártya, VAGY PIN mód
* <123456> # 3 3 (2-9) kombinált

Visszajelzések beállítása:

* <123456> # 5 0 # * Hang ki
* <123456> # 5 1 # * Hang be (gyári)
* <123456> # 5 2 # * Háttérfény ki
* <123456> # 5 3 # * Háttérfény be 3mp-ig (gyári)
* <123456> # 5 4 # * ujjlenyomat fény ki
* <123456> # 5 5 # * ujjlenyomat fény be (gyári)

